ThinkPad

ThinkPad® X300 使用上の注意と問題判別

ThinkPad

ThinkPad® X300 使用上の注意と問題判別

- お願い ―

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、以下に記載されている情報をお読みください。

- 本書に付属のパッケージに含まれる、「安全上の注意と保証についての手引き」。
- 「Access Help」(オンライン・ヘルプ) および 67ページの『付録 D. 特記事項』のワイヤレス関連情報。
- 本書に付属のパッケージに含まれる、「ThinkPad の内蔵モデムおよび内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意」。

第1版第1刷 2007 年 12 月

© Copyright Lenovo 2007. All rights reserved.

2007 Lenovo

目次

はじめにお読みください v	ハードディスク・ドライブ (HDD) または ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) の問
第 1 章 知りたいことを探すには 1 本書およびその他のマニュアル	題
第 2 章 ThinkPad コンピューターの取り扱い 3	
重要なヒント	第4章 リカバリーについて
j 4	第 5 章 デバイスのアップグレードおよび交
ThinkPad を改造しない. 5 パスワード設定の注意. 5 指紋センサーの取り扱い. 5 ThinkPad のクリーニング. 6 キーボードのクリーニング. 6 ThinkPad 画面のクリーニング. 6	換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 3 章 問題が起こったら	「
よくある質問と答え	第6章 サービス体制 49 サービス体制 49 インターネットでのヘルプの入手 49 スマートセンターに電話をかける 49 海外におけるヘルプの入手 51 各国の電話番号リスト 51
問題判別	付録 A. 保証情報
メモリーの問題	付録 B. お客様での取替え可能部品 (CRU) 59
キーボードの問題	付録 C. 機能および仕様. 63 機能および仕様. 63 仕様. 64
ThinkPad 画面の問題	付録 D. 特記事項
	Licetonic chiasions nouces

© Copyright Lenovo 2007 iii

rederal Communications Commission (FCC)	Japanese VCCI Class B statement /
Statement	EU WEEE 指令
Industry Canada Class B emission	米国内のお客様に対する注意事項7
compliance statement 69	ENERGY STAR モデルについて 7
Avis de conformité à la réglementation	
d'Industrie Canada 69	商標
European Union EMC Directive conformance	+31
statement	索引 7
EU-EMC Directive (2004/108/EC) EN 55022	
class B Statement of Compliance 70	

はじめにお読みください

ThinkPad を長期間快適に使用することができるように、下記の重要なヒントに従ってください。これに従わない場合は、不快感やけが、または ThinkPad の故障につながる恐れがあります。

ThinkPad が発する熱にご注意ください。



ThinkPad の稼働時やバッテリーの充電時に、ThinkPad の底面、パームレストやその他の部分が熱く なる場合があります。達する温度はシステムの稼働状況やバッテリーの充電レベルの状況に応じて変化します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、場合によっては低温やけどの原因ともなります。

- 長時間にわたって手、ひざやその他の身体の一部分に、熱くなる部分を接触させたままにしないでください。
- キーボードをご使用の際は、パームレストから手を離し、 定期的に休憩を取ってください。

AC アダプターが発する熱にご注意ください。



AC アダプターは、コンセントおよびコンピューターとの接続中、熱を発生します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。

- 体の一定箇所に触れたまま、AC アダプターを 使用しない でください。
- また、AC アダプターを体を温めるために 使用しない でください。


© Copyright Lenovo 2007

水のそばで ThinkPad をご使用にならないでください。



こぼすことによるトラブルや感電事故の危険を避けるため に、水のそばで ThinkPad をご使用にならないでください。

ケーブルの損傷にご注意ください。



配線に強い力が加わると断線の恐れがあります。

通信回線や、AC アダプター、マウス、キーボード、プ リンターやその他の電子機器などの配線は、機器で挟み 込んだり、操作の邪魔になったり、また歩行の邪魔にな らないような位置にセットしてください。

移動の際には ThinkPad とデータを保護してください。



ハードディスク・ドライブを装備した ThinkPad を移動させ る場合には、以下のいずれかを行い、電源ボタンのランプが 付いていないことを確認してください。

- ThinkPad の電源をオフにします。
- Fn + F4 を押して、ThinkPad をスリープ (スタンバイ) 状態にします。
- Fn + F12 を押して休止状態にします。

これにより、ThinkPad の破損やデータの消失が発生するの を防ぐことができます。

ThinkPad を丁寧に扱ってください。



ThinkPad、ディスプレイ、または外付けデバイスに対して、 落とす、ぶつける、引っかく、ねじる、たたく、振動させ る、押す、または重いものを上に置く、といったことは決し て 行わない でください。

ThinkPad の持ち運びにご注意ください。



- 充分なクッションと保護を提供する高品質の携帯用ケース を使用してください。
- ぎっしり詰まったスーツケースやバッグに ThinkPad を 詰め込まない でください。

第 1 章 知りたいことを探すには

本書およびその他のマニュアル

セットアップ・インストラクション

箱から ThinkPad® を取り出して、これから使用するという場面で役に立ちます。 ThinkPad を初めてご使用になる場合のヒントを記載しています。

使用上の注意と問題判別 (本書)

ThinkPad の管理についての情報、基本的な問題判別、リカバリー手順、ヘルプとサービスの情報、保証情報などが記載されています。Access Help (ThinkPad 本体にプリロードされているオンライン・マニュアル) を開けない場合にのみ、本書に記載されている問題判別情報をお役立てください。

Access Help

ThinkPad に関するほとんどの疑問を解決できる便利なオンライン・マニュアルです。プリロードされた機能やツールの構成、および問題解決について記載されています。「Access Help」を開くには、次のいずれかを実行します。

- ThinkVantage® ボタンを押します。プロダクティビティー・センター (または Lenovo Care) の「クイック・リンク」の下にある「システム上のヘルプにアクセス」をクリックします。
- 「スタート」をクリックしてから、マウス・ポインターを「**すべてのプログラム**」
 - → 「ThinkVantage」の順に移動します。「Access Help」をクリックします。

安全上の注意と保証についての手引き


一般的な安全上の注意および完全な Lenovo 保証規定が記載されています。

© Copyright Lenovo 2007

ThinkPad の内蔵モデムおよび内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注 蕢

本書の補足資料です。ThinkPad の無線(ワイヤレス通信)機能をご使用になる前に必ず お読みください。ThinkPad は、その無線使用を認可された国または地域の無線周波数と 安全規格に適合しています。ThinkPad の設定と使用については、現地の無線周波数に関 する規制に必ず従ってください。

ThinkVantage ボタンを使用した情報の検索



青い ThinkVantage ボタンは、ThinkPad が正常に稼動している場合のほか、システムの 起動時にも利用することができます。ThinkVantage ボタンを押すと プロダクティビテ ィー・センター (または Lenovo CareSM) と呼ばれる総合的なヘルプと情報のポータルが 開きます。初めて ThinkPad を使用する場合や、ThinkPad をさらに効果的に使いこなす 方法がわかりやすく説明されています。

また、ThinkPad の起動時に ThinkVantage ボタンを押すと、Windows の起動前に Rescue and Recovery[™] ワークスペースを開始することができます。このワークスペース は Windows® オペレーティング・システムから独立して作動し、隠し区画にあります。 この機能は、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) モデルでは使用できない場合があり ます。

第 2 章 ThinkPad コンピューターの取り扱い

ThinkPad は、通常の使用環境で正常に機能するように設計されていますが、取り扱いには多少の注意が必要です。ここに記載されている「重要なヒント」に従っていただければ、ご使用の ThinkPad を快適にご活用いただけます。

ThinkPad の使用方法に関する重要な説明については、 v ページの『はじめにお読みください』を参照してください。

重要なヒント

ThinkPad の使用環境と使用方法に注意する

- ビニール袋などによる窒息事故を防止するために梱包材は幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ThinkPad を、磁石、通話中の携帯電話、電化製品、またはスピーカーなどのそば (13 cm 以内) に置かないでください。
- ThinkPad を極端な温度 (5°C 以下または 35°C 以上) にさらさないでください。
- マイナス・イオン発生器(マイナス・イオン卓上ファン、マイナス・イオン空気清浄機等)をご使用の際、コンピューター等、送風先に置かれたものが帯電することがあります。長時間こうした環境におかれ、帯電してしまった場合、蓄積された静電気は、お客様がコンピューターをご利用になる際に、お客様の手や、I/O機器のコネクタ等を通じて放電されることになります。これは人体、衣服に帯電した静電気がコンピューターに向けて放電される場合とは逆ですが、コンピューターが誤動作したり故障してしまう可能性は同様です。

ご使用のコンピューターは静電気の影響は最小となるよう設計、製造しておりますが 帯電する静電気が増加し、ある限界を超えた場合はこうした現象が起きる可能性が高 くなりますので、ご利用に際し注意が必要です。そのため、コンピューターの側でマ イナス・イオン発生器をお使いになる場合は以下の様なご配慮をお願い致します。

- マイナス・イオン発生器からの送風が直接コンピューターに当たらないようにする。
- マイナス・イオン発生器とコンピューターや周辺機器をできるだけ離す。
- 可能な場合は、コンピューターを接地して安全に静電気を放電できるようにする。

注: すべてのマイナス・イオン発生器が著しい静電気の放電を起こすわけではありません。

© Copyright Lenovo 2007

ThinkPad を丁寧に扱う

- ディスプレイとキーボードの間やパームレストには、(用紙を含め) 何も置かないでください。
- 液晶ディスプレイは、90度より少し大きい角度に開いて使用するように設計されています。LCDを180度以上に開くと、ThinkPadのちょうつがいが壊れる恐れがあるので、そのように開かないでください。
- AC アダプターを接続したまま ThinkPad を裏返さないでください。アダプターのプラグが指傷する恐れがあります。

お客様登録

ご使用の ThinkPad 製品を Lenovo に登録してください (Web サイトの http://www.lenovo.com/register を参照してください)。登録していただいたお客様には、Lenovo からさまざまなお知らせをさせていただく場合があります。

ThinkPad の持ち運びに注意する

- ThinkPad を移動する前に、必ずメディアを取り出し、接続デバイスの電源をオフにし、コードとケーブルを取り外してください。
- LCD のカバーを開いた状態で ThinkPad を持ち上げるときは、底を持ってください。
 LCD の部分を持って ThinkPad を持ち上げないでください。

記憶メディアおよびドライブを正しく取り扱う

- ThinkPad に光学式ドライブが装備されている場合は、次のようにします。
 - ディスクの表面やトレイのレンズに触れないでください。
 - 光学式ドライブを使用するときは、それぞれのメディアが回転軸にカチッとはまる 音が聞こえてからトレイを閉じてください。
 - ディスクを取り出すには、ドライブ・トレイを止まるまで引き出します。トレイの 角にある開口部に親指を入れると、簡単にディスクをトレイから引き上げて取り出 すことができます。



- 空のディスク・トレイはすぐには出てきませんが、これは正常な動作です。光学式ドライブにディスクが入っていない場合は、省電力のためドライブが自動的にオフになるからです。イジェクト・ボタンを押してしばらくすると光学式ドライブがオンになり、ディスク・トレイが出てきます。早くトレイを出したい場合は、再度イジェクト・ボタンを押してください。

- ハードディスク、ディスケット、または光学式ドライブを取り付けるときは、 ThinkPad に付属の説明書に従って行い、デバイス上の必要な位置以外は押さないよう にしてください。
- HDD または SSD を交換する場合は、ThinkPad の電源を切ってください。
- 内蔵の HDD または SSD を交換する場合は、ドライブ・スロットのカバーを元の位 置に取りつけます。
- 外付けまたは取り外し可能なハードディスクまたは光学式ドライブは、使用しないと きは適切な箱または袋に保管しておいてください。
- ・ 以下のデバイスを取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地 (アース) された金 属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はデバ イスを損傷させる恐れがあります。
 - メモリー・モジュール
 - PCI Express ミニ・カード

ThinkPad を改造しない

- 認定された ThinkPad の修理技術者以外の方は、分解や修理を行わないでください。
- LCD を開いた状態または閉じた状態にしておくために、ラッチを改造したり、ラッ チにテープを貼ったりしないでください。

パスワード設定の注意

パスワードは忘れないでください。スーパーバイザー・パスワードまたはハードディ スク・パスワードを忘れた場合、Lenovo ではリセットできないため、そのシステ ム・ボード、または HDD あるいは SSD を交換していただくことになります。

指紋センサーの取り扱い

以下のことを行うと、指紋読み取り部分に傷が付いたり正常に作動しなくなる可能性が あります。

- センサー表面を、硬くて先のとがったもので引っかくこと。
- センサー表面を、爪または何か硬いもので引っかくこと。
- 汚れた指でセンサーを使用したり触ったりすること。

下記のような場合には、センサー表面を乾いた柔らかい糸くずの出ない布でふいてくだ さい。

- センサー表面が汚れている、または着色している。
- センサー表面がぬれている。
- 指紋センサーが指紋の登録や認証にたびたび失敗する。

ThinkPad のクリーニング

ThinkPad を時々次の方法でクリーニングしてください。

- 1. 中性洗剤(研磨剤や酸やアルカリなどの強い化学物質を含まないもの)を水で 1/5 に 薄めてください。
- 2. 薄めた中性洗剤でスポンジを湿らせます。
- 3. スポンジから余分な液体を絞り出します。
- 4. そのスポンジで ThinkPad のカバーを拭きます。円を描くようにして、余分な液体が カバーに残らないよう注意してください。
- 5. 洗剤を残さないように、拭きます。
- 6. 使用後のスポンジは、流水でよくすすいでください。
- 7. 清潔なスポンジでカバーを拭きます。
- 8. 乾いた柔らかい布で、カバーを再び拭きます。
- 9. カバーが完全に乾くまで待ちます。布の糸くずが残っていたら、取り除きます。

キーボードのクリーニング

- 1. 消毒用アルコールで、清潔な柔らかい布を湿らせます。
- 2 清掃の際、隣のキーに布を引っかけないよう、キー表面は 1 点ずつふいてくださ い。表面やキーの間に液体が垂れないように注意します。
- 3 乾かします。
- 4. キーボードの下にある糸くずやほこりを取り除くために、ドライヤーの冷風や写真用 ブロワー・ブラシなどを使用します。

注: LCD やキーボードに、クリーナーを直接吹き付けないでください。

ThinkPad 画面のクリーニング

- 1. 乾いた柔らかい布で、ディスプレイを軽く拭きます。画面に引っかいたような跡があ る場合は、外側からカバーを押した時にキーボードまたはトラックポイント・スティ ックによってできた可能性があります。
- 2. その跡を、乾いた柔らかい布で軽く拭きます。
- 3. 跡が消えない場合は、不純物が入っていない水で半分に薄めた消毒用アルコールで湿 らせた布で拭きます。
- 4. 液体を完全に絞り出します。
- 5. ディスプレイを再び拭きます。ThinkPad に液体が垂れないように注意します。
- 6. ディスプレイが完全に乾いてから、閉じるようにしてください。

第 3 章 問題が起こったら...

注: ThinkPad が稼働していて、Access Help を開くことができる場合は、「Access Help」を参照してください。Access Help を開けない場合にのみ、この章に記載されている情報をお役立てください。

よくある質問と答え

ここでは、よくある質問と詳細な回答の記載場所をリストします。 ThinkPad に同梱あるいはプリロードされているマニュアルについて詳しくは、1ページの『本書およびその他のマニュアル』を参照してください。

ThinkPad の使用時の安全上の注意について教えてください。

安全に関する詳細については別冊の「安全上の注意と保証についての手引き」 を参照してください。

ThinkPad 使用時の問題を回避できる方法を教えてください。

本書の v ページの『はじめにお読みください』、および 3 ページの『第 2 章 ThinkPad コンピューターの取り扱い』を参照してください。次の「Access Help」のセクションでは、多くのヒントを見つけることができます。

- 問題の回避
- 問題判別

新しい ThinkPad の主なハードウェア機能について教えてください。

「Access Help」の『各部の機能と名称』を参照してください。

ThinkPad の仕様の詳細はどこに記載されていますか。

http://www.lenovo.com/support/jp/を参照してください。

デバイスのアップグレード方法、HDD または SSD、PCI Express ミニ・カード、メモリー、キーボード、パームレストなどの交換方法を教えてください。

お客様での取替え可能部品のリストおよびコンポーネントの取り外しまたは交換の手順が記載されている場所については、本書の 59 ページの『付録 B. お客様での取替え可能部品 (CRU)』 を参照してください。

ThinkPad が正常に作動しません。

「Access Help」の『問題解決』を参照してください。このガイドはオンラインの Access Help にアクセスできない場合の問題判別方法を記載しています。

リカバリー・ディスクはどこにありますか?

リカバリー・ディスクまたは Windows ディスクは ThinkPad に付属する場合

と付属しない場合があります (モデルにより異なります)。Lenovo が提供する 別のリカバリー方法の説明については、本書の34ページの『工場出荷時コンテ ンツの復元』を参照してください。

お客様サポート・センター(スマートセンター)への連絡方法を数えてください。

本書の49ページの『第6章 サービス体制』を参照してください。最寄りのス マートセンターの電話番号については、51ページの『各国の電話番号リスト』 をご覧ください。

保証情報はどこで見ることができますか。

保証情報の詳細については別冊の「安全上の注意と保証についての手引き」を 参照してください。保証期間および保証サービスの種類など、ご使用の ThinkPad に適用される保証については、57ページの『付録 A. 保証情報』を 参照してください。

BIOS Setup Utility の開始

ThinkPad には、各種のセットアップ・パラメーターを選択するための BIOS Setup Utility と呼ばれるプログラムが内蔵されています。

- 「Config」: ご使用の ThinkPad の構成を設定します。
- 「Date/Time」: 日付と時刻を設定します。
- 「Security」: セキュリティー機能を設定します。
- 「Startup」: 起動デバイスを設定します。
- 「Restart」: ThinkPad を再起動します。
- ハードディスク診断プログラム: HDD または SSD の診断テストを実行します。

BIOS Setup Utility を開始するには、次のように行います。

- 1. 誤ってデータを消失してしまった場合の保護のために、ご使用の ThinkPad のデー タ・ファイルと構成情報を含むシステム・ファイル (レジストリー情報) をバックア ップします。詳しくは、「Access Help」の『活用のための基礎知識』を参照してく ださい。
- 2. ThinkPad の電源をオフにしてから、再度オンにします。
- 3. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに F1 を押して BIOS Setup Utility に入ります。

スーパーバイザー・パスワードを設定している場合は、「BIOS Setup Utility」メニ ューが表示されるのは、パスワードを入力した後です。スーパーバイザー・パスワー ドを入力せずに、Enter キーを押してこのユーティリティーを開始することもできま すが、スーパーバイザー・パスワードによって保護されているパラメーターは変更で きません。詳しくは、Access Help を参照してください。

4. カーソル・キーを使用して、変更したい項目に移動します。項目が強調表示された ら、 Enter キーを押します。 サブメニューが表示されます。

- 5. 変更したい項目を変更します。項目の値を変更するには、F5 キーまたは F6 キーを 使用します。その項目にサブメニューがある場合は、Enter キーを押してそれを表示 することができます。
- 6 サブメニューを終了するには、F3 キーまたは Esc キーを押します。さらに下の階層 のサブメニューを開いている場合は、 BIOS Setup Utility メニューが表示されるま で、Esc キーを繰り返し押します。

注: 設定値を、購入時の元の状態に復元する必要がある場合は、F9 キーを押して、 デフォルトの設定値をロードします。また、「Restart」サブメニューにも、デフォル ト設定値のロードや変更内容の破棄などのオプションがあります。

7. 「Restart」を選択し、Enter キーを押します。 カーソル・キーで「Exit Saving Changes | (変更内容を保存する場合) または「Exit Discarding Changes | (変更内容を 取り消す場合)を選択して、Enter キーを押します。ThinkPad が再起動します。

問題の診断

ThinkPad に問題が起きたときは、PC-Doctor® for Windows を使用して診断ができま す。

PC-Doctor for Windows を実行するには、次のように行います。

- 1. 「**スタート**」ボタンをクリックします。
- 2. マウス・ポインターを「**すべてのプログラム**」→「PC-Doctor for Windows」の順に 移動します。
- 3. 「PC-Doctor for Windows」をクリックします。

PC-Doctor for Windows についての詳細は、プログラムの「ヘルプ」を参照してくださ .45

重要:

テストを実行すると、数分またはそれ以上かかることがあります。このテストを全部実 行する時間があることを確認し、実行中のテストは中断しないでください。

スマートセンターに連絡する準備をしている場合は、サポート技術員にすぐに情報を提 供できるように、テスト・ログを必ず印刷してください。

ハードディスク診断プログラム

ハードディスク (HDD) またはソリッド・ステート・ドライブ (SSD) が正しく動作しな い場合は、BIOS Setup Utility でハードディスク診断プログラム (HDD diagnostic program) を実行すると、問題を検出できる場合があります。

ハードディスク診断プログラムを実行するには、次のように行います。

- 1. ThinkPad の電源をオフにしてから、再度オンにします。
- 2. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに F1 を押して BIOS Setup Utility に入ります。
- 3. カーソル・キーで「HDD diagnostic program」を選択し、Enter キーを押します。
- 4. カーソル・キーで「Main hard disk drive」を選択し、Enter キーを押します。診断 プログラムによって、読み取り検証テストおよびドライブの速度テストが実行され、 結果がレポートされます。
- 5. 診断プログラムでエラー・メッセージが表示された場合は、 スマートセンターにご 連絡ください。

診断プログラムで次のようなエラー・メッセージの 1 つが表示されることがありま す。

- エラー・コード 0000: 読み取り検証に失敗しました。
- エラー・コード 0100: 速度テストに失敗しました
- エラー・コード 0200: コントローラーの診断に失敗しました
- 6. 診断プログラムがエラー・メッセージを表示しなくても問題の可能性が疑われる場合 には、次のようにします。
 - オンラインの「Access Help」の『問題解決』を参照して、ハードディスク・ドラ イブの診断テスト用プログラムを実行してください。
 - 以下の Web サイトからご使用の ThinkPad 用として PC-Doctor for DOS をダウ ンロードすることも可能です。

http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&Indocid=tpadmatrix

サービス・パーティションから PC-Doctor を使用した問題の診断

注: この機能は、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) モデルでは使用できない場合が あります。

ハードディスクのサービス・パーティションにある Rescue and Recovery ワークスペー スから PC-Doctor を使用すると、オペレーティング・システムを起動せずに、ThinkPad を診断することができます。

PC-Doctor を実行するには、次のように行います。

- 1. ThinkPad の電源をオフにしてから、再度オンにします。
- 2. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに ThinkVantage ボタンを押します。Rescue and Recovery ワークスペースが開きます。
- 3. 「ハードウェアの診断」をクリックします。

PC-Doctor についての詳細は、プログラムの「ヘルプ」を参照してください。

問題判別

ここで問題が見つからない場合は、「Access Help」を参照してください。Access Help を開けない場合にのみ、以下に記載されている情報をお役立てください。

エラー・メッセージ

注:

- 1. この表の中の x は、任意の文字を表します。
- 2. ここに示す PC-Doctor のバージョンは、PC-Doctor for Windows です。

メッセージ	解決策
0176: System Security - The System has been tampered with.	セキュリティー・チップを取り外して取り付け直すか、新しいものを取り付ける場合に、このメッセージが表示されます。エラーをクリアするには、BIOS Setup Utility に入ってください。それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。
0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	EEPROM の CRC2 設定のチェックサムが正しくありません。 F1 を押して BIOS Setup Utility に入ります。 F9 キーを押し てから Enter キーを押し、出荷時設定をロードします。 F10 キ ーを押してから Enter キーを押して、ThinkPad を再起動しま す。
0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	EEPROM 内の起動順序設定のチェックサムが正しくありません。F1 を押して BIOS Setup Utility に入ります。 F9 キーを押してから Enter キーを押し、出荷時設定をロードします。F10 キーを押してから Enter キーを押して、ThinkPad を再起動します。
0190: Critical low-battery error	バッテリー残量がほとんどなくなったため、ThinkPad の電源が オフになりました。 ThinkPad に AC アダプターを接続してバ ッテリーを充電するか、フル充電したバッテリーに交換してく ださい。
0191: System Security - Invalid remote change requested.	システム構成の変更に失敗しました。操作を確認して、もう一度試してください。エラーをクリアするには、BIOS Setup Utility に入ってください。
0199: System Security - Security password retry count exceeded.	間違ったスーパーバイザー・パスワードを 4 回以上入力する と、このメッセージが表示されます。スーパーバイザー・パス ワードを確認して、もう一度試してください。エラーをクリア するには、BIOS Setup Utility に入ってください。

メッセージ	解決策
01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <esc> to continue.</esc>	モデム・ドーター・カードの 1 枚を取り外してください。または ESC キーを押して、警告メッセージを無視します。それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。
01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <esc> to continue.</esc>	ご使用の ThinkPad には内蔵イーサネット機能が装備されているため、 Mini PCI イーサネット・カードまたはイーサネット・ドーター・カードなどの他のイーサネット・デバイスを追加することはできません。このエラー・メッセージが表示された場合は、取り付けたイーサネット・デバイスを外してください。または ESC キーを押して、警告メッセージを無視します。それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。
0200: Hard disk error	HDD または SSD が作動していません。HDD または SSD がきちんと接続されているかどうか確認してください。BIOS Setup Utility を実行して、「Startup」メニューでドライブが使用不可になっていないことを確認します。
021x: Keyboard error	システム・キーボードまたは外付けキーボードの上に何も置かれていないことを確認してください。ThinkPad の本体および接続されているすべてのデバイスの電源をオフにしてください。まず、ThinkPad の電源をオンにし、次に、接続されているデバイスをオンにします。
	まだ同じエラー・コードが表示される場合は、次の手順を行います。
	外付けキーボードが接続されている場合は、次の処置をとって ください。
	• ThinkPad の電源をオフにし、外付けキーボードを外してから、ThinkPad の電源をオンにします。内蔵キーボードが正しく作動するかどうか確認します。正しく作動する場合は、外付けキーボードの修理を依頼します。
	外付けキーボードが正しいコネクターに接続されていること を確認します。
	PC-Doctor を使用して、ThinkPad をテストします。 ・ テスト中に ThinkPad が停止した場合は、ThinkPad の修理を 依頼してください。

メッセージ	解決策
0230: Shadow RAM error	シャドー RAM がエラーになりました。 PC-Doctor を使用して、ThinkPad のメモリーをテストします。ThinkPad の電源をオンにする直前にメモリー・モジュールを追加した場合は、メモリー・モジュールを取り付け直します。 その後、PC-Doctorを使用してメモリーをテストします。
0231: System RAM error	システム RAM がエラーになりました。PC-Doctor を使用して、ThinkPad のメモリーをテストします。ThinkPad の電源をオンにする直前にメモリー・モジュールを追加した場合は、メモリー・モジュールを取り付け直します。 その後、PC-Doctorを使用してメモリーをテストします。
0232: Extended RAM error	拡張 RAM がエラーになりました。 PC-Doctor を使用して、ThinkPad のメモリーをテストします。ThinkPad の電源を入れる直前にメモリーを増設した場合は、メモリーの取り付けをやり直してください。その後、PC-Doctor を使用してメモリーをテストします。
0250: System battery error	ThinkPad の電源が入っていない間に、日付および時間などの構成情報を保持するために使用していたバックアップ・バッテリーが消耗しています。バッテリーを交換して、BIOS Setup Utility を実行して構成を確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。
0251: System CMOS checksum bad	システム CMOS が、アプリケーション・プログラムによって 破壊された可能性があります。ThinkPad は、デフォルトの設定 値を使用します。BIOS Setup Utility を実行して、設定値を再構 成してください。まだ同じエラー・コードが表示される場合 は、ThinkPad の修理を依頼してください。
0271: Date and time error	ThinkPad に日付と時刻が設定されていません。 BIOS Setup Utility を使用して、日付と時刻を設定してください。
0280: Previous boot incomplete	ThinkPad で直前の起動処理が正しく完了しませんでした。 ThinkPad の電源をオフにしてから、もう一度電源をオンにし、 BIOS Setup Utility を起動します。構成を確認してから、 「Restart」 項目の下の「Exit Saving Changes」オプションを 選択するか、F10 キーを押して、ThinkPad を再起動します。 まだ同じエラー・コードが表示される場合は、ThinkPad の修理 を依頼してください。

メッセージ	解決策
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the	ミニ PCI ネットワーク・カードは、ご使用の ThinkPad ではサポートされていません。取り外してください。
miniPCI network card.	
1803: Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card.	ドーター・カードは、ご使用の ThinkPad ではサポートされていません。取り外してください。
1830: Invalid memory configuration - Power off and install a memory module to Slot-0 or the lower slot.	現行メモリー構成がサポートされていません。メモリー・モジュールを 1 つだけ取り付ける場合は、SLOT-1 ではなく SLOT-0 に取り付ける必要があります。
2100: Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive)	HDD または SSD が作動していません。ドライブの修理を依頼してください。
2102: Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive)	HDD または SSD が作動していません。ドライブの修理を依頼してください。
2110: Read error on HDD0 (Main hard disk drive)	HDD または SSD が作動していません。ドライブの修理を依頼してください。
2112: Read error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive)	HDD または SSD が作動していません。ドライブの修理を依頼してください。
The power-on password prompt	パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードが設定されています。ThinkPad を使用するには、パスワードを入力して Enter キーを押します。パワーオン・パスワードが拒否される場合、スーパーバイザー・パスワードが設定されている可能性があります。スーパーバイザー・パスワードを入力して、Enter キーを押します。まだ同じエラー・メッセージが表示される場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

メッセージ	解決策
The hard disk password prompt	HDD または SSD パスワードが設定されています。ThinkPad を使用するには、パスワードを入力して Enter キーを押します。
	まだ同じエラー・メッセージが表示される場合は、ThinkPad の 修理を依頼してください。
Hibernation error	休止状態に入ったときと復帰したときでシステム構成が変化したため、ThinkPad は通常の操作状態に戻ることができません。
	• ThinkPad が休止状態に入る前の状態に、システム構成を戻してください。
	メモリー・サイズが変更されている場合は、ハイバネーション・ファイルを作り直してください。
Operating system not	次のことを確認してください。
found.	• HDD または SSD が正しく取り付けられているか。
	ドライブに起動可能なディスクが入っているか。
	それでも同じエラー・メッセージが表示される場合は、 BIOS Setup Utility を使用して、起動時のデバイスの優先順位を確認してください。
EMM386 Not	C:¥CONFIG.SYS を編集し、
Installed - Unable to Set Page Frame Base	device=C:\footnote{WINDOWS\footnote{Emm386.EXE RAM}
Address.	の行を
	device=C:\footnote{WINDOWS\footnote{Emm386.EXE NOEMS}
	に変更し、このファイルを保存してください。
CardBus Configuration Error -	BIOS Setup Utilityに入ります。 F9 キーを押してから Enter キーを押し、出荷時設定をロードします。
Device Disabled	F10 キーを押してから Enter キーを押して、ThinkPad を再起動します。

メッセージ	解決策
Cannot boot from any	起動するデバイスの状況を確認してください。
device.	Device not found (デバイスが見つかりません) 起動するデバイスを確認してください。
	Device error (デバイス・エラー)
	起動するデバイスを確認してください。
	No valid operating system (有効なオペレーティング・システム がありません)
	オペレーティング・システムに障害がなく、正しくインスト ールされているかを確認してください。
	Excluded from boot order (起動順序から除外されています)
	BIOS Setup Utility を開き、デバイスを起動順序の設定に追加してください。

ビープ音エラー	
One short beep,	メモリー・モジュールを 1 つだけ取り付けている場合は、
pause, three short	SLOT-0 に正しく取り付けているか確認します。両方のスロッ
beeps, pause, three	トにメモリー・モジュールが取り付けられている場合は、両方
more short beeps, and	とも正しく取り付けられていることを確認します。正しく取り
one short beep	付けられていてもビープ音が鳴る場合は、ThinkPad の修理を依
	頼してください。
One long and two	ビデオ機能に問題があります。ThinkPad の修理を依頼してくだ
short beeps	さい。
Four cycles of four	セキュリティー・チップに問題があります。ThinkPad の修理を
short beeps	依頼してください。
Five beeps	システム・ボードに問題があります。ThinkPad の修理を依頼し
	てください。

以下のいずれかのエラー・コード・メッセージが画面上に表示された場合は、 ThinkPad の修理を依頼してください。

0175: Bad CRC1, stop POST task

0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct.

0187: EAIA data access error

0188: Invalid RFID serialization information area

0189: Invalid RFID configuration information area

0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected.

0260: System timer error

0270: Real time clock error

02D0: System cache error

02F4: EISA CMOS not writable

02F5: DMA test failed

02F6: Software NMI failed

02F7: Fail-safe timer NMI failed

Fan error

Thermal sensing error

メッセージが表示されないエラー

問題: ThinkPad の電源をオンにしても、画面上に何も表示されず、起動時にビープ 音も鳴らない。

注: ビープ音を聞いたかどうかを確信がもてない場合は、次のようにします。

- 1. 電源ボタンを 4 秒以上押し続けて ThinkPad の電源をオフにします。
- 2. 電源をオンにして、もう一度聞いてみます。

解決策:

- 1. 次のことを確認します。
 - バッテリーは正しく取り付けられていますか。
 - AC アダプターが ThinkPad に接続されており、電源コードがコンセン トに差し込まれていますか。
 - ThinkPad の電源がオンになっていますか。(確認のため、電源ボタンを もう一度オンにしてください。)
- 2. パワーオン・パスワードが設定されている場合は、次のようにします。
 - a. 任意のキーを押してパワーオン・パスワードのプロンプトを表示しま す。画面の輝度レベルが低く設定されている場合は、Fn + Homeキー を押して調整します。
 - b. 正しいパスワードを入力してから Enter キーを押してください。
- 3. 上記の項目が正しく設定されているにもかかわらず画面に何も表示されな い場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

問題: ThinkPad の電源をオンにすると、ブランクの画面に白いカーソルだけが表示 される。

解決策: 注: パーティション・ソフトウェアを使用して HDD または SSD のパーティ ションを変更している場合は、パーティション情報またはマスター・ブート・ レコードが壊れている可能性があります。

- 1. ThinkPad の電源をオフにしてから、再度オンにします。
- 2. それでも画面にカーソルしか表示されない場合は、次のことを行ってくだ さい。
 - パーティション・ソフトウェアを使用した場合は、そのソフトウェアを 使って HDD または SSD のパーティションを確認し、必要に応じてパ ーティションのリカバリーを行ってください。
 - 次のいずれかの方法を使用して、ThinkPad を工場出荷時と同じ状態に復 元します。
 - HDD モデルの場合は Rescue and Recovery ワークスペースに入りま
 - リカバリー・ディスクを使用します。

工場出荷時コンテンツへの復元方法の詳細については、33ページの 『第4章 リカバリーについて』を参照してください。

3. それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してくださ . 65

問題: ThinkPad の電源がオンになっているのに画面に何も表示されない。

解決策: スクリーン・セーバーまたは省電力機能が使用可能になっている可能性があり ます。

次のいずれかを実行します。

- トラックポイントを動かすか、キーを押して、スクリーン・ヤーバーを終 了させてください。
- 電源ボタンを押してスリープ (スタンバイ) または休止状態から通常の動作 状態に戻してください。

問題: ThinkPad が応答しない。

解決策:

- 1. 電源ボタンを 4 秒以上押し続けて ThinkPad の電源をオフにします。
- 2. それでも ThinkPad が応答しない場合は、AC アダプターとバッテリーを 取り外してから、再度取り付けます。

通信操作をしているときにスリープ (スタンバイ) 状態に入ると、ThinkPad がハングアップすることがあります。ネットワークに接続しているときは、ス リープ (スタンバイ) タイマーを使用不可にしてください。

メモリーの問題

問題: メモリーが正常に動作しない。

解決策:

1. メモリーが ThinkPad に正しく装着されているか確認します。

メモリーを別途増設されている場合は、一度取り外して出荷時のメモリー 構成に戻した上で、標準のメモリー・モジュールを取り外し再度取り付け を行ってください。メモリーの交換手順については、42ページの『メモリ 一の交換』を参照してください。

2. 起動時のエラー・メッセージを確認します。

電源投入時自己診断 (POST) のエラー・コードが表示される場合、エラ ー・コードによって実施する作業が異なりますので、適切な作業を行って ください。

- 3. ThinkPad に最新の BIOS がインストールされていることを検証します。
- 4. ご使用の ThinkPad でサポートされているメモリーの最大容量や仕様を確 認してください。

詳しくは、42ページの『メモリーの交換』の手順を参照してください。

5. PC-Doctor for Windows を実行します。

Windows を起動できない場合、ハードディスク・ドライブのサービス・パ ーティションから PC-Doctor を使用してください。

注: SSD モデルではサービス・パーティションの PC-Doctor は使用でき ません。

パスワードの問題

問題: パスワードを忘れてしまった。

解決策:

- パワーオン・パスワードを忘れた場合、ThinkPad をスマートセンターまた は営業担当員までお持ちいただき、パスワードの取り消しをご依頼いただ く必要があります。
- ハードディスク・パスワードを忘れた場合、スマートセンターはパスワー ドをリセットすることも、HDD または SSD からデータをリカバリーする こともできません。スマートセンターに ThinkPad をお預けいただき、 HDD または SSD の交換をご依頼いただくことになります。このサービス を受けるには購入を証明するものが必要です。また、部品やサービスが有 料になる場合があります。
- スーパーバイザー・パスワードを忘れてしまった場合は、スマートセンタ ーではパスワードをリヤットできません。スマートセンターに ThinkPad を お預けいただき、システム・ボードの交換をご依頼いただくことになりま す。このサービスを受けるには購入を証明するものが必要です。また、部 品やサービスが有料になる場合があります。

注: Windows XP をご使用の場合に「Password Reset Service」を設定してお くと、パスワード・プロンプトが出たときに ThinkVantage ボタンまたは F12 ボタンを押せば、パワーオン・パスワードまたはハードディスク・パスワード をリセットすることができます。この機能を使用するには、あらかじめ ThinkVantage テクノロジーのソフトウェアを使用してセットアップしておく 必要があります。

キーボードの問題

問題: ThinkPad のキーボードの一部または全部が作動しない。

解決策: Windows Vista® の場合:

- 「スタート」→「コントロール パネル」とクリックします。
- 2. 「**ハードウェアとサウンド**」→「**キーボード**」とクリックします。
- 3. 「**ハードウェア**」タブを選択します。「デバイスのプロパティ」で、デバ イス状態が「このデバイスは正常に動作しています」と表示されているこ とを確認します。

Windows XP の場合:

- 「スタート」→「コントロール パネル」とクリックします。
- 2. 「プリンタとその他のハードウェア」 \rightarrow 「キーボード」とクリックします。
- 3. 「ハードウェア」タブを選択します。「デバイスのプロパティ」で、デバ イス状態が「このデバイスは正常に動作しています」と表示されているこ とを確認します。

キーボードのいずれかのキーがまだ作動しない場合は、ThinkPad の修理を依 頼してください。

問題: 英文字を入力したのに数字が表示される。

解決策: ナム・ロック機能が有効になっています。ナム・ロック機能を解除するには、 Shift (Fn) キーを押しながら NmLk (ScrLk) キーを押してください。

問題: 外付けキーボードまたは数字キーパッドの全部または一部のキーが作動しな

解決策:外付けキーボードまたは数字キーパッドが ThinkPad に正しく接続されている ことを確認してください。

ポインティング・デバイスの問題

問題: スクロールまたは拡大表示機能が作動しない。

解決策: 「デバイス マネージャ」ウィンドウのマウス・ドライバーを確認し、

「ThinkPad UltraNav® Pointing Device」ドライバーがインストールされている ことを確認してください。

スリープ (スタンバイ) 状態または休止状態の問題

問題: POST (電源投入時自己診断) の直後に ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状 態に入る。(スリープ/スタンバイ・インジケーターがオンになる。)

解決策:

- 1. 次のことを確認します。
 - バッテリーは充電されていますか。
 - 環境温度が許容される範囲内にありますか。 64 ページの『仕様』を参 照してください。
- 2. 上記の項目に問題がない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

問題: 「critical low-battery error」メッセージが表示され、ThinkPad がただち にオフになる。

解決策: バッテリー電源の残量が少なくなっています。

次のいずれかを実行します。

- ThinkPad に AC アダプターを接続し、それをコンセントに接続します。
- バッテリーをフル充電したバッテリーと交換してください。

スリープ (スタンバイ) 状態から戻る操作を行っても、液晶ディスプレイに何 問題: も表示されない。

解決策:

- 1. ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状態の間に、外付けモニターの電源が 切られなかったかどうか確認します。
- 2. 次のいずれかを実行します。
 - 外付けモニターの電源をオンにして画面を表示します。
 - Fn + F7 キーを押すと、画面が表示されます。

注: Fn + F7 キーの組み合わせでプレゼンテーション・ディレクターを 開始するように設定している場合は、素早く 3 回以上 Fn + F7 を押し ます。

3. 問題が解決しない場合は、次の問題の「解決策」を行ってください。

問題: バッテリーが動作しているにもかかわらず、ThinkPad がスリープ (スタンバ イ) 状態から戻らないか、スリープ (スタンバイ) 状況インジケーターがオン になったままで、ThinkPad が作動しない。

解決策: バッテリーが消耗したために自動的にスリープ (スタンバイ) 状態または休止 状態に入っている場合があります。

- 1. AC アダプターを ThinkPad に接続します。
- 2. スリープ (スタンバイ) インジケーターがオンの場合、Fn を押します。ス リープ (スタンバイ) インジケーターがオフの場合、電源ボタンを押して 操作を再開します。
- 3. Fn または電源ボタンを押しても ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状態 または休止状態から戻らず、ThinkPad が応答を停止して電源を切ることが できない場合は次のようにします。
 - a. 電源ボタンを 4 秒以上押し続けて ThinkPad の電源をオフにします。 この場合は ThinkPad をリセットしてください。
 - b. それでも ThinkPad が応答しない場合は、AC アダプターとバッテリー を取り外してから、再度取り付けます。

問題: ThinkPad が勝手にスリープ (スタンバイ) 状態になる。

解決策:

- 1. 省電力マネージャーの設定値が適切に設定されていることを確認します。
 - a. 「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」→「省電力マ ネージャー」とクリックして、省電力マネージャーを起動します。
 - b. 「電源プラン」タブで、希望するプラン名を選択します。「システム設 定」の下で、「システム・スタンバイ」の設定を確認します。
 - c. 「共通省電力設定」タブで、「アラーム」の下の設定値が適切であるこ とを確認します。
- 2. ThinkPad の通気が妨げられていないことを確認します。

プロセッサーの温度が高くなりすぎると、ThinkPad は自動的にスリープ (スタンバイ) 状態に入り、プロセッサーなどの内部コンポーネントの温度 を下げて保護します。

- a. ThinkPad の温度を下げます。
- b. Fn を押してスリープ (スタンバイ) 状態を解除します。
- 3. それでも ThinkPad が勝手にスリープ (スタンバイ) 状態になる場合は、 内部ファンまたはその他部品に障害が起きている可能性があります。 ThinkPad の修理を依頼してください。

ThinkPad 画面の問題

問題: 画面に間違った文字が表示される。

解決策:

- 1. オペレーティング・システムとアプリケーション・プログラムが正しくイ ンストールされていることを確認してください。
- 2. インストールと構成が正しい場合は、ThinkPad の修理を依頼してくださ .45

問題: ThinkPad の電源をオンにするたびに、画面上に見えないドットや、色の違う ドット、または明るいドットが表示される。

解決策: これは TFT テクノロジーの本質的な特性の 1 つです。ThinkPad のディスプ レイには、複数の TFT (Thin-Film Transistor) が使用されています。画面上に は見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在している ことがあります。

問題: 画面に何も表示されない。

解決策:

- 1. 次の処置をとってください。
 - Fn + F7 キーを押すと、画面が表示されます。

注: Fn + F7 キーの組み合わせでプレゼンテーション・ディレクターを 開始するように設定している場合は、素早く 3 回以上 Fn + F7 を押し ます。

- AC アダプターまたはバッテリーを使用している場合で、バッテリー残 量インジケーターがオン (緑色) になっている場合は、Fn + Home キー を押すと画面が明るくなります。
- スリープ (スタンバイ) 状況インジケーターがオン (緑色) の場合は、Fn キーを押すとスリープ (スタンバイ) 状態から戻ります。
- 2. 問題が解決しない場合は、次の問題の「解決策」を行ってください。

問題: 画面が判読不能またはゆがんでいる。

解決策:次のことを確認します。

- 画面の色と解像度は正しく設定されていますか。
- ディスプレイのデバイス・ドライバーが正しくインストールされています 712.
- ディスプレイのタイプは正しいですか。

これらの設定をチェックする手順は、次のとおりです。

Windows Vista の場合・

- 1. デスクトップ上で右クリックし、「個人設定」をクリックします。次に 「画面の設定」をクリックします。
- 2. 画面の色と解像度は正しく設定されているか確認します。
- 3. 「詳細設定」をクリックします。
- 4. 「アダプタ」タブを選択します。
- 5. アダプタの情報ウィンドウに、正しいデバイス・ドライバー名が表示され ていることを確認します。

注: デバイス・ドライバー名は、 ご使用の ThinkPad に装備されているビ デオ・チップの種類により異なります。

- 6. 「**プロパティ**」ボタンをクリックします。管理者パスワードまたは確認の プロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。「デ バイスの状態」ボックスでデバイスが正常に動作しているか確認します。 正常に動作していない場合は、「トラブルシューティング」ボタンをクリ ックします。
- 7. 「**モニタ**」タブをクリックします。
- 8. モニターのタイプが正しいかどうか確認します。
- 9. 「プロパティ」ボタンをクリックします。管理者パスワードまたは確認の プロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。「デ バイスの状態」ボックスでデバイスが正常に動作しているか確認します。 正常に動作していない場合は、「トラブルシューティング」ボタンをクリ ックします。

解決策 (続き):

Windows XP の場合:

- 1. デスクトップ上で右クリックし、「プロパティ」をクリックして、「画面 のプロパティ」を開きます。次に「設定」タブをクリックします。
- 2. 画面の色と解像度は正しく設定されているか確認します。
- 3. 「詳細設定」をクリックします。
- 4. 「アダプタ」タブを選択します。
- 5. アダプタの情報ウィンドウに、正しいデバイス・ドライバー名が表示され ていることを確認します。
 - 注: デバイス・ドライバー名は、 ご使用の ThinkPad に装備されているビ デオ・チップの種類により異なります。
- 6. 「プロパティ」ボタンをクリックします。「デバイスの状態」ボックスで デバイスが正常に動作しているか確認します。正常に動作していない場合 は、「**トラブルシューティング**」ボタンをクリックします。
- 7. 「**モニタ**」タブをクリックします。
- 8. モニターのタイプが正しいかどうか確認します。
- 9. 「プロパティ」ボタンをクリックします。「デバイスの状態」ボックスで デバイスが正常に動作しているか確認します。正常に動作していない場合 は、「**トラブルシューティング**」ボタンをクリックします。

DVD の再生を開始しようとすると、「Unable to create overlay window」メッ 問題: ヤージが表示される。

または

ビデオまたは DVD の再生中、あるいはゲーム・アプリケーションの実行中 に、再生状態が悪い、またはまったく再生できない。

解決策:次のいずれかを実行します。

- 32 ビット・カラー・モードで使用している場合は、色深度を 16 ビット・ カラー・モードに変更します。
- 外付けのディスプレイ・デバイスをデスクトップ・サイズの 1600 × 1200 (4:3) 以上、または 1680 × 1050 (16:10) 以上で使用する場合は、リフレッ シュ・レートまたは色深度を低く設定してください。

バッテリーの問題

問題: バッテリーを充電できない。

または

フル充電したバッテリーの動作時間が短い。

または

電源オフの状態で、バッテリーを ThinkPad の標準充電時間で充電してもフル 充電にならない。

解決策: 詳しくは、「Access Help」の『問題解決』を参照してください。

問題: ThinkPad がフル充電したバッテリーで作動しない。

解決策: バッテリー内の過電流保護装置が働いている可能性があります。ThinkPad の 電源を 1 分間オフにして保護装置をリセットし、再度 ThinkPad の電源をオ ンにします。

問題: バッテリー残量インジケーターが空を示す前にコンピューターがシャットダウ ンする。

または

バッテリー残量インジケーターが空を示しているのに ThinkPad を操作でき

解決策: バッテリーを放電してから、再充電します。

AC アダプターの問題

問題: AC アダプターが ThinkPad と電源コンセントに接続されているが、電源アダ プター (電源プラグ) アイコンがタスクバーに表示されない。また、AC 電源 状況インジケーターが点灯していない。

解決策:

- 1 AC アダプターが正しく接続されているか確認してください。AC アダプ ターの接続方法については、ThinkPad に同梱のセットアップ・インストラ クションを参照してください。
- 2. 上記手順に問題がなければ、ThinkPad の電源をオフにしてから AC アダ プターを外し、その後でメイン・バッテリーを取り外します。
- 3. バッテリーを元の位置に取り付け、AC アダプターを再接続して、 ThinkPad の電源をオンにします。
- 4. それでも電源アダプター・アイコンがタスクバーに表示されず、AC 電源 状況インジケーターが点灯しない場合は、AC アダプターと ThinkPad の 修理を依頼してください。

ハードディスク・ドライブ (HDD) またはソリッド・ステート・ドライブ (SSD) の問題

問題: BIOS Setup Utility でハードディスク・パスワードの変更または取り消しがで きない。

解決策: ハードディスク・パスワードは、BIOS Setup Utility で「Using Passphrase (パスフレーズの使用)」をパスワードの設定時と同じように「Enabled (使用可 能)」または「Disabled (使用不可)」に設定した場合にのみ変更または削除で きます。

> BIOS Setup Utility の「Hard Disk x Password」メニューがグレー表示されて いて選択できない場合は、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオフにします。
- 2. HDD または SSD を取り外します。
- 3. HDD または SSD を取り外したら、ThinkPad の電源をオンにします。 ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに F1 を押して BIOS Setup Utility に 入ります。
- 4. その他のパスワードをすべて削除します。
- 5. 「Using Passphrase」をハードディスク・パスワードの設定時と同じよう に「Enabled」または「Disabled」に設定します。
- 6. 変更を保存して、BIOS Setup Utility を終了します。
- 7. ThinkPad の電源をオフにします。
- 8. HDD または SSD を元の位置に取り付けます。
- 9. コンピューターの電源を入れて、BIOS Setup Utility に入り、ハードディ スク・パスワードの変更または取り消しを行います。

問題: Windows のデータ圧縮機能でファイルまたはフォルダーを圧縮 → 解凍する と、それらへの書き込みや読み取りが遅くなる。

解決策: ご使用の ThinkPad に初期インストールされている Diskeeper プログラムを適 用すると、データへのアクセス速度が回復します。

光学式ドライブの問題

イジェクト・ボタンを押しても、光学式ディスク・ドライブのディスク・トレ 問題: イがすぐに出てこない。

解決策: 空のディスク・トレイはすぐには出てきませんが、これは正常な動作です。光 学式ドライブにディスクが入っていない場合は、省電力のためドライブが自動 的にオフになるからです。イジェクト・ボタンを押してしばらくすると光学式 ドライブがオンになり、ディスク・トレイが出てきます。早くトレイを出した い場合は、再度イジェクト・ボタンを押してください。

指紋センサーの問題

指紋を登録できない、または認証できない。 問題:

解決策: 指が以下のような状態にあると、指紋を登録できない、または認証できないこ とがあります。

- しわが多い、ざらざらしている、乾燥している、けがをしている、汚れが ある、油っぽい、ぬれている。
- 指の表面が指紋登録時と著しく異なっている。

問題を解決するには、以下のことを行ってください。

- 手が乾燥しすぎている場合は、ハンド・クリームなどを塗ってしっとりさ せてください。
- 手をきれいに洗ってふき、指から余分な汚れや湿気を取り除きます。
- 違う指で指紋登録および認証を行います。

起動時の問題

問題: Microsoft® Windows オペレーティング・システムが起動しない。

解決策: Rescue and Recovery ワークスペースまたはリカバリー・ディスクを使用し て、問題の解決の手掛かりにしたり、問題を識別してください。 Rescue and Recovery について詳しくは、33ページの『第4章 リカバリーについて』を 参照してください。

注: Rescue and Recovery ワークスペースは、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) モデルでは使用できない場合があります。

問題: ThinkPad の起動時に、起動するはずのデバイスからオペレーティング・シス テムが起動しない。

解決策: オペレーティング・システムを起動するデバイスが、BIOS Setup Utility の 「Boot priority order」リストに入っていない可能性があります。

> デバイスが「Boot priority order」リストに入っているか確認するには、以下 のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオフにしてから、再度オンにします。
- 2. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに F1 を押して BIOS Setup Utility に 入ります。
- 3. 「Startup」を選択し、Enter キーを押します。
- 4. 「Boot」を選択し、Enter キーを押します。
- 5. 次のことを確認します。
 - デバイスが「Boot priority order」リストに入っている。
 - デバイスがオペレーティング・システムを起動できるように構成されて いる。
- 6. デバイスが「Excluded from boot order」の方にあるときは、それを選択し ます。
- 7. x キーを押します。これでデバイスが「Boot priority order」リストに入り ます。
- 8. 「Boot priority order」を構成して、デバイスがオペレーティング・システ ムを起動できるようにします。
- 9. 変更内容を保存するには、F10 を押します。「Yes」を選択し、Enter キ ーを押します。

第 4 章 リカバリーについて

Rescue and Recovery について

重要:

この機能は、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) モデルでは使用できない場合があります。

Windows が正しく動作しない場合は、Rescue and Recovery ワークスペースを使用して、問題の解決の手掛かりにしたり、問題を判別してください。

- 1. ThinkPad の電源をオフにしてから、再度オンにします。
- 2. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに ThinkVantage ボタンを押します。
- 3. Rescue and Recovery ワークスペースが開いたら以下のことを実行できます。
 - ファイル、フォルダー、またはバックアップ内容をレスキューし、復元することができます。
 - システムやパスワードを設定することができます。
 - インターネットを使用して通信し、サポート・サイトに接続することができます。
 - 問題判別や診断を行います。

Rescue and Recovery 機能の使用方法の詳細については、「Access Help」の『問題解決』を参照してください。

ソリッド・ステート・ドライブ (SSD)

お客様に最高の PC (Best Engineered PC) をお届けするために、Lenovo の技術は進化しました。一部のモデルにはデータ・ストレージにソリッド・ステート・ドライブ (SSD) を装備しています。この最先端技術により、ThinkPad はより軽く、小さく、そして速くなりました。

ご使用の ThinkPad に SSD が装備されている場合は、Rescue and Recovery プログラムで、USB デバイス、CD や DVD などの外部ストレージ・メディアにバックアップを取ることができます。ご購入の ThinkPad を箱から出してすぐに行うと、ディスク容量の節約、リカバリー開始点の決定や、データ損失の危険性からの保護が可能になります。ストレージ・メディアの取り扱いの詳細については、「Access Help」の『問題解決』を参照してください。

© Copyright Lenovo 2007

最初のバックアップを行ったあとは、Rescue and Recovery でスケジュールを設定して 指定した間隔でバックアップを行います。こうしておけば、ワームやウィルスなどの悪 質なプログラムがシステムに侵入しても、データの損失を最小限にすることができま す。

工場出荷時コンテンツの復元

ThinkPad に初期インストールされているすべてのファイルおよびプログラムのバックア ップは、ThinkPad に付属のリカバリー・ディスクか、またはハードディスクの隠し区画 に保管されています。隠し区画はオペレーティング・システムから参照することはでき ませんが、ドライブの容量を消費しています。したがって、Windows から HDD の容量 を確認すると、製品仕様に記載されている記憶ドライブ容量よりも、隠し区画の分だけ 少ない値が表示されます。

この領域に収容されている Product Recovery プログラムにより、HDD 全体のコンテン ツを工場出荷時と同じ状態に復元することができます。

ThinkPad に付属のリカバリー・ディスクを使用すると、工場出荷時の他のすべてのコン テンツのほかに、Product Recovery Program が ThinkPad に復元されます。Product Recovery Program が ThinkPad にインストールされていない場合は、HDD または SSD に追加の容量が必要となります。

重要:

- ストレージ・ドライブの基本区画 (通常は C: ドライブ) のすべてのファイルは、リ カバリー処理で削除されます。すべてのデータが上書きされる前に、いくつかのフ ァイルをメディアに保存することはできます。
- リカバリー作業中に、光学式ドライブが ThinkPad に接続されていない場合は、 DVD ソフトウェアや CD 録音ソフトウェアがインストールされません。それらを 正常にインストールするには、リカバリー操作を行う前に光学式ドライブを取り付 けてください。
- リカバリーには数時間かかります。かかる時間は実行方法によって異なります。お 客様が作成または購入されたリカバリー・ディスクを使用する場合、リカバリーに は最低 5 時間掛かります。

ThinkPad を復元する前に、BIOS Setup Utility の設定値を次のように初期化してくだ さい。

- 1. BIOS Setup Utility に入ります。
- 2. F9 を押して ThinkPad のデフォルト設定値を復元します。「Yes」を選択し、Enter キーを押します。
- 3. F10 を押して ThinkPad の設定値を保存します。「Yes」を選択し、Enter キーを押 します。ThinkPad が再起動します。

サービス・パーティションからの工場出荷時コンテンツの復元

注: この機能は、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) モデルでは使用できない場合が あります。

- 1. すべてのファイルを保存し、Windows を終了します。
- 2. ThinkPad の電源をオフにしてから、再度オンにします。
- 3. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに ThinkVantage ボタンを押します。Rescue and Recovery ワークスペースが開きます。
- 4. 「システムの復元」をクリックして、画面の指示に従います。

リカバリー・ディスクを使用した工場出荷時コンテンツの復元

リカバリー・ディスクが ThinkPad に同梱されていたか、またはお客様が作成あるいは 購入されたリカバリー・ディスクである場合、それらのディスクを使用して工場出荷時 コンテンツを復元できます。

- 1. BIOS Setup Utility で、自動起動デバイスの順番が、ThinkPad のリカバリー・ディス クから起動されるように設定されていることを確認します。
- 2. Rescue and Recovery ディスクを CD または DVD ドライブに挿入します。
- 3. ThinkPad を再起動します。しばらくすると、Rescue and Recovery ワークスペースが 開きます。
- 4. 「システムの復元」をクリックして、画面の指示に従います。

データのリカバリー

Rescue and Recovery プログラムでバックアップを実行すると、さまざまな時点での HDD または SSD のコンテンツを反映するバックアップが保存されます。これらのバッ クアップは、バックアップ作業時にお客様が選択した HDD あるいは SSD、ネットワー ク・ドライブ、または取り外し可能メディアなどに保存されます。

Rescue and Recovery プログラムまたは Rescue and Recovery ワークスペースで、保存 されたバックアップを利用して HDD あるいは SSD のコンテンツを以前の状態に復元 することができます。HDD 型の Rescue and Recovery ワークスペースは、Windows オ ペレーティング・システムから独立して作動します。そのため、起動中にプロンプトが 出されたときに青い ThinkVantage ボタンを押して、ワークスペースを開始することが できます。

Rescue and Recovery ワークスペースが開いたら、Windows を起動せずにリカバリー操 作を実行できます。

第 5 章 デバイスのアップグレードおよび交換

バッテリーの交換


重要:

バッテリーの交換を行う前に、「*安全上の注意と保証についての手引き*」をお読みくだ さい。

バッテリーを交換するには、次のようにします。


- 1. **ThinkPad の電源をオフにするか、休止状態にします**。次に、ThinkPad から AC ア ダプターやケーブル類をすべて取り外します。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じ、ThinkPad を裏返します。
- 3. 標準バッテリーを交換する場合は、バッテリー・ロックをアンロックの位置にスライドさせます。大容量バッテリーを交換する場合は、この手順は省略します。

標準バッテリー




© Copyright Lenovo 2007 37

4. バッテリー・ラッチをスライドさせて固定します 1. 次に、バッテリーを取り外し ます 2。




5. フル充電したバッテリーの側面をバッテリー・スペースの側面に位置合わせして 1、下に押し込みます 2。




6. バッテリー・ラッチ (標準バッテリーと大容量バッテリー) およびバッテリー・ロッ ク (標準バッテリー) をロック位置にスライドします。

標準バッテリー



大容量バッテリー



7. 裏返した ThinkPad を元に戻します。ThinkPad に AC アダプターやケーブル類を接 続します。

ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブのアップグレード

重要:

HDD または SSD の交換を行う前に、「安全上の注意と保証についての手引き」をお 読みください。

以下の手順に従って、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) またはハードディスク・ド ライブ (HDD) を新しいドライブに交換できます。新しい HDD または SSD は、 Lenovo 特約店または営業担当員を通じてお求めいただけます。

注:

- HDD または SSD の交換はアップグレードする場合、または修理が必要な場合にの み行ってください。ドライブのコネクターとスロットは、頻繁な着脱やドライブの交 換に耐えるようには設計されていません。
- オプションのドライブには、Rescue and Recovery ワークスペースおよび Product Recovery プログラムは含まれていません。

重要:

HDD または SSD の取り扱い


- ドライブを落としたり、物理的な衝撃を与えないでください。ドライブは、物理的 衝撃を吸収するやわらかな物質(布など)の上に置いてください。
- ドライブのカバーに圧力を加えないでください。
- コネクターに触れないでください。

ドライブは衝撃に非常に敏感です。取り扱いを誤ると、重大な損傷やドライブ内のデー タが損失する原因となります。HDD または SSD を取り外す前に、ドライブ内のすべ てのデータのバックアップ・コピーを作成してから、ThinkPad の電源をオフにしてく ださい。システムの作動中やスタンバイ状態中、あるいは休止状態中には、ハードディ スク・ドライブを絶対に取り外さないでください。


HDD または SSD を交換するには、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオフにし、AC アダプターやケーブル類をすべて取り外します。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じ、ThinkPad を裏返します。
- 3. バッテリーを取り外します。


4. ドライブのスロット・カバーを固定しているねじを取り外します 1. 次にカバーを 開いて取り外します 2。




5. タブを引き出してドライブを取り外します (図は SSD の例)。



6. ドライブ・ベイにドライブを挿入し、正しい位置にしっかりと押し込みます。



7. ドライブ・スロットのカバーを差し込んで **1**、元の位置に取り付けます **2**。次 に、ねじを取り付け直します **3**。



- 8. バッテリーを元の位置に取り付けます。
- 9. 裏返した ThinkPad を元に戻します。ThinkPad に AC アダプターやケーブル類を接続します。

メモリーの交換

重要:

メモリーの交換を行う前に、「*安全上の注意と保証についての手引き*」をお読みください。


メモリー容量を増やすと、プログラムの実行速度を効果的に上げることができます。 ThinkPad のメモリー容量を増やすには、オプションの DDR 2 SDRAM を ThinkPad のメモリー・スロットに取り付けます。さまざまな容量の SO-DIMM が入手可能です。

注: ご使用の ThinkPad でサポートされているメモリー・タイプのみを使用してください。オプション・メモリーを正しく取り付けていない場合またはサポートされないメモリー・タイプを取り付けた場合は、ThinkPad を起動しようとすると警告音が鳴ります。


SO-DIMM を取り付けるには、次のようにします。

- 1. 金属製のテーブルまたは接地 (アース) された金属製品に触れます。これを行うと、SO-DIMM の損傷の原因となる身体の静電気が減少します。SO-DIMM の接触エッジに触れないでください。
- 2. ThinkPad の電源をオフにし、AC アダプターやケーブル類をすべて取り外します。
- 3. 液晶ディスプレイを閉じ、ThinkPad を裏返します。
- 4. バッテリーを取り外します。


5. メモリー・スロット・カバーを所定に位置に固定しているねじ 1 を緩めて、カバ - 2 を取り外します。




6. メモリー・スロットにすでに 2 つの SO-DIMM が取り付けられている場合は、い ずれか 1 つを取り外して、新しいモジュール用に場所を空けます。ソケットの両端 にあるラッチ 1 を同時に外側に押します。次に SO-DIMM 2 を取り外しま す。取り外した SO-DIMM は大切に保管しておいてください。




7. SO-DIMM のノッチがソケットの接触エッジ側になるようにして、SO-DIMM を約 20 度の角度でしっかりとソケットに差し込みます 1. 次に、カチッと音がして正 しい位置に収まるまで下方向に倒します 2。






注: 2 つのメモリー・スロットの内の 1 つだけにメモリー・モジュールを取り付け る場合は、「SLOT-0」と表示されているスロットに取り付けます。



8. メモリー・スロットのカバーの側面を調整しながら元の位置に戻し 1、カバーを 閉じます 2。次に、ねじを締めてカバーを固定します 3。



- 9. バッテリーを元の位置に取り付けます。
- 10. 裏返した ThinkPad を元に戻して、AC アダプターおよびケーブルを ThinkPad に 再接続します。

SO-DIMM が正しく取り付けられたかどうか確認する手順は、次のとおりです。

- 1. ThinkPad の電源をオンにします。
- 2. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに F1 を押して BIOS Setup Utility に入ります。
- 3. 「Installed memory」項目に、ThinkPad に取り付けられているメモリーの合計容量が 表示されます。

セカンド・バッテリーの交換


重要:

セカンド・バッテリーの交換を行う前に、「安全上の注意と保証についての手引き」を お読みください。


モデルによっては、セカンド・バッテリーが付属しています。セカンド・バッテリーを 交換するには、次のように行います。

1. ThinkPad の電源をオフにするか、休止状態にします。次に、ThinkPad から AC ア ダプターやケーブル類をすべて取り外します。 ThinkPad 内部が冷えるまで数分間待 ってから、以下の手順を開始します。


2. セカンド・バッテリーを固定しているねじを取り外します。




3. 図のようにセカンド・バッテリーを引き出します。



4. セカンド・バッテリーをスロットに挿入し、しっかりと押し込みます。



5. ねじを取り付けます。




6. 裏返した ThinkPad を元に戻します。ThinkPad に AC アダプターやケーブル類を接 続します。


トラベル・カバーの使用

モデルによっては、トラベル・カバーが付属しています。使用方法は、次のとおりで

- 1. ThinkPad の電源をオフにするか、休止状態にします。
- 2. ThinkPad から AC アダプターやケーブル類をすべて取り外します。ThinkPad を裏 返します。
- 3. ねじ穴の中にあるトラベル・カバーのリリース・ボタンを先のとがった鉛筆などで押 して、 1、トラベル・カバーを慎重に引き出します 2。



4. トラベル・カバーを元の位置に戻すには、リリース・ボタンのクリック音がするまで スロット内に押し込みます。



5. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC アダプターやケーブル類を接続します。

第6章 サービス体制

サービス体制

お客様がヘルプ、サービス、または技術援助を必要とする場合や、ThinkPad に関する詳しい情報を必要とする場合に備えて、Lenovo ではお客様を援助するためさまざまなサービスを設けています。ここでは、ThinkPad に関する追加情報の入手場所、ThinkPad に問題が起きたときの対処方法、サービスが必要なときの連絡先を説明します。

初期インストール済みの Windows 製品のサービス・パックのインストールの技術的な支援、またはそれに関連する質問については、 Microsoft Japan サポート技術情報 Web サイト http://support.microsoft.com/?LN=JA (この URL は変更されることがあります。その場合は、Microsoft Japan のホームページで「サポートオンライン」を検索してください。)を参照してください。サポートについて詳しくは、 51 ページの『各国の電話番号リスト』にリストされている電話番号のスマートセンターにお問い合わせください。 有料の場合があります。

インターネットでのヘルプの入手

Lenovo Web サイトには、ThinkPad およびサポートに関する最新情報が掲載されています。パーソナル・コンピューターのホームページ・アドレスは、次のとおりです。 http://www.lenovo.com/

ThinkPad のサポート情報は次のサイトで提供されています。

http://www.lenovo.com/support/jp/

問題の解決方法を調べたり、ThinkPad の便利な使い方を見つけたり、ThinkPad をさらに使いやすくするオプションについて調べるには、この Web サイトをご覧ください。

スマートセンターに電話をかける

お客様がご自分で問題を解決しようとして、やはり援助が必要になったとき、ご購入後一定の条件にもとづいて ThinkPad の設置とソフトウェアのインストールに関してスマートセンターから電話によるサポートと情報を得ることができます。保証期間中は、以下のサービスをご利用いただけます。

- 問題判別 経験豊富な担当員が、ハードウェアに問題があるかどうかの判断と、問題を修正するために必要な処置について援助します。
- Lenovo ハードウェア修理 問題の原因が保証期間中の Lenovo ハードウェアである と判断された場合は、経験豊富な担当員が適切なレベルのサービスを提供できます。

• 技術変更管理 - 場合によっては、製品の販売後に製品の変更が必要になることがあり ます。Lenovo または特約店(Lenovo が許可した場合)は、お客様のハードウェアに 適用される技術変更を受けることができます。

次の項目は保証の対象外です。

• Lenovo 製または Lenovo 用以外のパーツや、保証のないパーツの交換および使用

注: 保証パーツにはすべて、FRU XXXXXXX 形式で 7 文字の ID が記載されていま す。

- ソフトウェアの問題の原因の特定
- インストールまたはアップグレードの一環として BIOS を構成すること
- デバイス・ドライバーの変更、修正、またはアップグレード
- ネットワーク・オペレーティング・システム (NOS) のインストールと保守
- アプリケーション・プログラムのインストールと保守

ご使用の ThinkPad が保証期間中かどうか、および保証期間の期限をお調べになりたい 場合は、http://www.lenovo.com/support/jp/ で「保証・保守」をクリックして、 画面の案 内に従ってください。

Lenovo ハードウェア製品に適用される Lenovo 保証規定については、Lenovo ハードウ ェア製品に付属の「安全上の注意と保証についての手引き」の『第3章、保証情報』を 参照してください。

できれば、ご使用の ThinkPad をそばに置いて電話をかけてください。技術サポートの 担当者が問題の解決を援助する際に、その ThinkPad の操作が必要になる場合がありま す。電話をかける前に、最新のドライバーおよびシステム更新をダウンロードしてある こと、診断を実行したこと、および情報を記録してあることを確認してください。技術 サポートに電話をかけるときは、次の情報を用意しておいてください。

- ご使用の ThinkPad のモデル番号 (TYPE)
- ThinkPad、モニターなどのコンポーネントのシリアル番号 (S/N)、またはお買い上げ の証明になるもの
- 問題の説明
- 正確なエラー・メッセージ
- ご使用のシステムのハードウェアおよびソフトウェア構成情報

最寄りのスマートセンターの電話番号については、51ページの『各国の電話番号リス ト』をご覧ください。

注: 電話番号は、予告なしに変更になる場合があります。最寄りのスマートセンターの 電話番号、受付時間につきましては、http://www.lenovo.com/support/phone サイトをご覧 ください。最寄りの番号が見当たらない場合には、お求めの Lenovo 販売店または営業 担当員までご連絡ください。

海外におけるヘルプの入手

ThinkPad を携帯して出張したり、ThinkPad を外国に移動したりする必要がある場合、 その ThinkPad が国際保証サービス (IWS) 対象モデルおよび保証期間内であれば、国内 での保証サービスと同等のサービスを受けることができます。サービスのご提供は、保 証サービスの実施を認可されている保守サービス提供業者が実施します。

サービスの方法と手続きは国によって異なり、国によってはサービスの一部が利用でき ない場合があります。国際保証サービスは、サービスを提供する国のサービス方式 (引 き取り、持ち込み、オンサイトなど)によって提供されます。一部の国のサービス・セ ンターでは、特定のマシン・タイプについてはすべてのモデルのサービスを提供できな い場合があります。また、国によっては、サービスの提供時に費用と制約事項が適用さ れる場合があります。

ご使用の ThinkPad が国際保証サービスを受けられるかどうかを判別したり、サービス を利用できる国の一覧を表示したりするには、http://www.lenovo.com/support/ip/で、 「国際保証対象機種」をクリックします。

各国の電話番号リスト

電話番号は、予告なしに変更される場合があります。最新の電話番号については、 http://www.lenovo.com/support/phone を参照してください。

国または地域	電話番号
アフリカ	アフリカ: +44 (0)1475-555-055 南アフリカ: +27-11-3028888 および 0800110756 中央アフリカ: 最寄りの Lenovo ビジネス・パートナーに 連絡してください。
アルゼンチン	0800-666-0011 (スペイン語)
オーストラリア	131-426 (英語)
オーストリア	01-24592-5901 (30日以内のサポート) 01-211-454-610 (保証サービスおよびサポート) (ドイツ語)
ベルギー	02-210-9820 (30日以内のサポート) (オランダ語) 02-210-9800 (30日以内のサポート) (フランス語) 02-225-3611 (保証サービスおよびサポート) (オランダ語、フランス語)
ボリビア	0800-10-0189 (スペイン語)
ブラジル	サンパウロ地区: (11) 3889-8986 サンパウロ以外の地域: 0800-701-4815 (ブラジル・ポルトガル語)

国または地域	電話番号				
カナダ	1-800-565-3344 (英語、フランス語)				
	トロントのみ電話 416-383-3344				
チリ	800-361-213				
	188-800-442-488				
	(スペイン語)				
中華人民共和国	テクニカル・サポート・ライン				
	800-990-8888				
	86-10-58851110 (北京語)				
中華人日井和国					
中華人民共和国 (香港特別行政区)	ThinkPad (技術的問い合わせ先のホットライン): 2516-3939 (香港)				
(百径行加门以区)	ThinkPad サービス・センター:				
	2825-6580 (香港)				
	マルチメディア家庭用 PC:				
	800-938-228 (香港)				
	(広東語、英語、北京語)				
中華人民共和国	ThinkPad (技術的問い合わせ先のホットライン):				
(マカオ特別行政区)	0800-839 (マカオ)				
	ThinkPad サービス・センター:				
	2871-5399 (マカオ) マルチメディア家庭用 PC:				
	(マルケスティナ家庭用 PC: 0800-336 (マカオ)				
	(広東語、英語、北京語)				
コロンビア	1-800-912-3021 (スペイン語)				
コスタリカ	0-800-011-1029 (スペイン語)				
クロアチア	0800-0426				
キプロス	+357-22-841100				
チェコ共和国	+420-2-7213-1316				
デンマーク	4520-8200 (30日以内のサポート)				
	7010-5150 (保証サービスおよびサポート)				
	(デンマーク語)				
ドミニカ共和国	1-866-434-2080 (スペイン語)				
エクアドル	1-800-426911 (スペイン語)				
エジプト	+202-3536525				
エルサルバドル	800-6264 (スペイン語)				
エストニア	+372 66 00 800				
	+372 6776793				

国または地域	電話番号				
フィンランド	09-459-6960 (30日以内のサポート) +358-800-1-4260 (保証サービスおよびサポート) (フィンランド語)				
フランス	ハードウェア 0810-631-213 (保証サービスおよびサポート) ソフトウェア 0810-631-020 (保証サービスおよびサポート) 0238-557-450 (30日以内のサポート) (フランス語)				
ドイツ	07032-15-49201 (30日以内のサポート) 01805-25-35-58 (保証サービスおよびサポート) (ドイツ語)				
ギリシャ	+30-210-680-1700				
グアテマラ	1800-624-0051 (スペイン語)				
ホンジュラス	テグシガルパ: 232-4222 サンペドロスラ: 552-2234 (スペイン語)				
ハンガリー	+36-1-382-5720				
インド	1800-425-6666 または +91-80-2678-8970 (英語)				
インドネシア	800-140-3555 (英語) 62-21-251-2955 (バハサ、インドネシア語)				
アイルランド	01-815-9202 (30日以内のサポート) 01-881-1444 (保証サービスおよびサポート) (英語)				
イスラエル	Givat Shmuel サービス・センター: +972-3-531-3900 (ヘブライ語、英語)				
イタリア	02-7031-6101 (30日以内のサポート) +39-800-820094 (保証サービスおよびサポート) (イタリア語)				
日本	ThinkPad 製品のフリーダイヤル: 0120-20-5550 海外からおかけになる場合: +81-46-266-4716 上記の番号では日本語による音声案内が流れます。英語による サポートをご希望の場合は、日本語の音声案内が終了するまで				
	カホートをこ布室の場合は、日本語の音戸系内が終」するまで お待ちください。オペレーターにおつなぎ致しますので、 「English support please」とお申し付けください。英語オペレー ターにおつなぎ致します。				

国または地域	電話番号					
韓国	1588-5801 (韓国語)					
ラトビア	+371 7070360					
リトアニア	+370 5 278 66 00					
ルクセンブルグ	+352-360-385-343 (フランス語)					
マレーシア	1800-88-8558 (英語、バハサ、マレー語)					
マルタ	+35621445566					
メキシコ	001-866-434-2080 (スペイン語)					
中東	+44 (0)1475-555-055					
オランダ	+31-20-514-5770 (オランダ語)					
ニュージーランド	0800-733-222 (英語)					
ニカラグア	001-800-220-1830 (スペイン語)					
ノルウェー	6681-1100 (30日以内のサポート) 8152-1550 (保証サービスおよびサポート) (ノルウェー語)					
パナマ	206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo お客様サポートセンター - 通話料無料) (スペイン語)					
ペルー	0-800-50-866 (スペイン語)					
フィリピン	1800-1888-1426 (英語) 63-2-995-8420 (フィリピン語)					
ポーランド	+48-22-878-6999					
ポルトガル	+351 21 892 7046 (ポルトガル語)					
ルーマニア	+4-021-224-4015					
ロシア	モスクワ: +7 (495) 258 6300 フリーダイヤル: 8 800 200 6300 (ロシア語)					
シンガポール	1800-3172-888 (英語、バハサ、マレー語)					
スロバキア	+421-2-4954-5555					
スロベニア	+386-1-4796-699					
スペイン	91-714-7983 0901-100-000 (スペイン語)					

国または地域	電話番号
スリランカ	+9411 2493547 +9411 2493548 (英語)
スウェーデン	08-477-4420 (30日以内のサポート) 077-117-1040 (保証サービスおよびサポート) (スウェーデン語)
スイス	058-333-0900 (30日以内のサポート) 0800-55-54-54 (保証サービスおよびサポート) (ドイツ語、フランス語、イタリア語)
台湾	886-2-8723-9799 または 0800-000-700 (北京語)
タイ	1-800-299-229 (タイ語)
トルコ	00800-4463-2041 (トルコ語)
英国	01475-555-055 (30日以内のサポート) 08705-500-900 (標準の保証サポート) (英語)
アメリカ合衆国	1-800-426-7378 (英語)
ウルグアイ	000-411-005-6649 (スペイン語)
ベネズエラ	0-800-100-2011 (スペイン語)
ベトナム	北部地域およびハノイ: 84-4-843-6675 南部地域およびホーチミン市: 84-8-829-5160 (英語、ベトナム語)

付録 A. 保証情報

この付録では、お客様の国または地域において Lenovo ハードウェア製品に適用される 保証期間および保証サービスの種類についての情報を提供します。Lenovo ハードウェア 製品に適用される Lenovo 保証規定については、Lenovo ハードウェア製品に付属の 「安全上の注意と保証についての手引き」の『第3章、保証情報』を参照してくださ い。

機械	機械を購入した国または地域	保証期間	保証サービス
のタイプ			の種類
6476	アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラ	部品および保守サービス - 1 年	3
	ジル、オーストラリア、日本	バッテリー・パック - 1 年	1
	その他	部品および保守サービス - 1 年	4
		バッテリー・パック - 1 年	1
6477	アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラ	部品および保守サービス - 3 年	3
	ジル、オーストラリア	バッテリー・パック - 1 年	1
	日本	部品および保守サービス - 1 年	3
		バッテリー・パック - 1 年	1
	その他	部品および保守サービス - 3 年	4
		バッテリー・パック - 1 年	1
6478	アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラ	部品および保守サービス - 3 年	3
	ジル、オーストラリア	バッテリー・パック - 1 年	1
	日本	部品および保守サービス - 1 年	3
		バッテリー・パック - 1 年	1
	その他	部品および保守サービス - 3 年	4
		バッテリー・パック - 1 年	1
2748	アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラ	部品および保守サービス - 4 年	3
	ジル、オーストラリア、日本	バッテリー・パック - 1 年	1
	その他	部品および保守サービス - 4 年	4
		バッテリー・パック - 1 年	1
2749	すべて	部品および保守サービス - 4 年	2
		バッテリー・パック - 1 年	1

© Copyright Lenovo 2007 57

保証サービスの種類

1. お客様での取替え可能部品 (CRU: Customer Replaceable Unit) サービス

CRU サービスでは、サービス提供者は、お客様がご自身で導入できるように CRU を出荷します。大部分の CRU はお客様が容易に導入することができますが、多少 のスキルとツールを要するものもあります。CRU についての情報および交換手順の ご案内は、製品と一緒に出荷されます。また、お客様はこれらをいつでも Lenovo に 要求し、入手することができます。対象の製品に関して指定された保証サービスの種 類に基づき、サービス提供者に CRU の導入を要請することもできます。外付け CRU (マウス、キーボード、モニターなど) の導入はお客様ご自身の責任で行ってい ただきます。Lenovo は、取り外した (故障した) CRU を返却する必要があるかどう かを交換用 CRU に同梱される資料に指定するものとします。返却が必要な場合 は、1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属し、2) お客様が、故障した CRU を交換用 CRU の受領から 30 日以内 に返却しない場合、サービス提供者は交換用 CRU の代金を請求させていただきま す。

2. オンサイト・サービス

オンサイト・サービスでは、サービス提供者がお客様の製品設置場所で製品の修理ま たは交換を行います。お客様は、Lenovo 製品の分解および再組み立てを行うことが できる適切な作業場を提供する必要があります。製品によっては、修理のために、サ ービス提供者が製品を指定されたサービス・センターに送付する必要が生じる場合が あります。

3. クーリエ・サービス

クーリエ・サービスでは、製品は、サービス提供者が手配する輸送方法により、指定 のサービス・センターで修理または交換されます。製品の接続を外すのは、お客様の 責任で行います。指定されたサービス・センターにお客様が製品を返送するための輸 送用コンテナーが提供されます。宅配便業者が製品を回収し、指定されたサービス・ センターに配送します。修理または交換後、サービス・センターは、お客様に製品を 返送する手配をします。

4. 持ち込みまたは郵送サービス

持ち込みまたは郵送サービスでは、製品は、お客様が手配する配送方法により、指定 されたサービス・センターで修理または交換されます。お客様は、サービス提供者が 指定する方法で (別途定める場合を除き、送料前払いで)、適切に梱包された製品 を、指定された場所に配送または郵送します。製品の修理または交換後、お客様が回 収できるようにします。製品が回収されない場合、サービス提供者は、適当と考える 方法で製品を廃棄する場合があります。郵送サービスの場合、別途サービス提供者が 定める場合を除き、Lenovo の費用負担で製品をお客様に返送します。

付録 B. お客様での取替え可能部品 (CRU)

お客様での取替え可能部品 (CRU) は、お客様がアップグレードまたは交換することができるコンピューター部品です。CRU には、内部と外部の 2 つのタイプがあります。 外部 CRU は簡単に取り付けられますが、内部 CRU の場合は技術的スキルが必要で、ねじ回しなどの工具が必要になることもあります。ただし、内部と外部のいずれのCRU も、お客様が安全に取り外すことができます。

すべての外部 CRU の取り外しは、お客様の責任となります。内部 CRU の取り外しと 取り付けは、お客様が行うか、保証期間中に Lenovo サービス技術員が行います。

ご使用のコンピューターには、以下のタイプの外部 CRU が装備されています。

- 外部 CRU (プラグ可能): これらの CRU のプラグは、コンピューターから外れます。このタイプの CRU の例として、AC アダプターおよび電源コードが挙げられます。
- ラッチ付き外部 CRU: これらの CRU には、部品を取り外して交換できるようにラッチが付いています。このタイプの CRU の例として、ノートブックのメイン・バッテリーおよび光学式ドライブ、ハードディスク・ドライブ、拡張バッテリーなどのデバイスが挙げられます。

ご使用のコンピューターには、以下のタイプの内部 CRU が装備されています。

- 内部 CRU (アクセス・パネルの後ろにあります): これらの CRU は、コンピューター内部でアクセス・パネルによって隠され、隔離されている部品です。通常、アクセス・パネルは 1 つまたは 2 つのねじで固定されています。アクセス・パネルを取り外すと、特定の CRU のみが見えるようになります。これらのタイプの CRU の例として、メモリー・モジュールおよびストレージ・デバイスが挙げられます。
- 内部 CRU (製品内部にあります): これらの CRU には、コンピューターの外部ケースを開くことによってのみ、アクセスできます。これらの CRU の例として、PCI Express ミニ・カードおよび内蔵キーボードが挙げられます。

オンラインの「Access Help」には、内部および外部 CRU の交換方法が記載されています。Access Help プログラムを開始するには、「スタート」をクリックし、マウス・ポインターを「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」の順に移動します。「Access Help」をクリックします。

また、「使用上の注意と問題判別」(本書) および「セットアップ・インストラクション」には、いくつかの重要な CRU に関する説明が記載されています。

© Copyright Lenovo 2007 59

お客様ご自身で CRU を交換するのが難しい場合は、以下を参考になさってください。

- 保守マニュアルおよび部品の取り付け/取り外し手順の画像や動画のサイト: http://www.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd06.nsf/jtechinfo/SYJ0-0315774
- スマートセンター。最寄りのスマートセンターの電話番号については、51ページの 『各国の電話番号リスト』をご覧ください。

注: Lenovo が提供するコンピューター部品のみを使用してください。ご使用のマシン・ タイプ用の CRU の保証情報については、「安全上の注意と保証についての手引き」、 『第3章、保証情報』を参照してください。

次の表は、ご使用のコンピューター用の CRU と交換手順の記載場所のリストです。

	使用上の注意と 問題判別	セットアッ プ・インスト ラクション	Access Help	保守マニュア ル (Web でご 覧になれます)	
	外部	SCRU (プラグロ	可能)		
AC アダプター		X			
AC 電源アダプ ター用の電源コ ード		X			
トラックポイン ト・キャップ			X		
	外部	S CRU (ラッチを	すき)		
メイン・バッテリー	X		X	X	X
セカンド・バッ テリー	X		X	X	
トラベル・カバー	X		X	X	
内部 CRU (アクセス・パネルの後ろ)					
ストレージ・デ バイス (HDD または SSD)	X		X	X	X
メモリー	X		X	X	X

	使用上の注意と 問題判別	セットアッ プ・インスト ラクション	Access Help	保守マニュア ル (Web でご 覧になれます)	オンラ イン・ ビデオ (Web でごれ になす)	
PCI Express ミ ニ・カード (ワ イヤレス LAN およびワイヤレ ス USB 用)	内衫	郛 CRU (製品内	X	X	X	
キーボード						
PCI Express ミ ニ・カード (ワ イヤレス WAN およびインテル ターボ・メモリ ー用)			X	X	X	
光学式ドライブ			X	X		

付録 C. 機能および仕様

機能および仕様

プロセッサー

• ThinkPad の「システムのプロパティ」を参照してください。手順は次のとおりです。

「スタート」をクリックし、「コンピュータ」(Windows XP の場合は、「マイ コンピュータ」)を右クリックし、プルダウン・メニューから「プロパティ」を選択します。

メモリー

· DDR 2 SDRAM

ストレージ・デバイス

1.8 インチ (46 mm) ソリッド・ステート・ドライブまたは 1.8 インチ (46 mm) ハードディスク・ドライブ

ディスプレイ

TFT テクノロジー使用のカラー・ディスプレイ:

• サイズ: 13.3 型 (338 mm)

解像度:

- LCD: 1440 x 900
- 外付けモニター: 最大 2048 x 1536
- 明るさ調節
- キーボード・ライト

キーボード

- ・ 94 キー
- UltraNav® (トラックポイントおよびタッチパッド)
- Fn キー機能
- ThinkVantage ボタン
- ボリューム・ボタン

インターフェース

- モニター・コネクター
- ステレオ・ヘッドホン・ジャック
- マイクロホン・ジャック
- ・ USB (ユニバーサル・シリアル・バス) コネクター 3 個
- RJ45 イーサネット・コネクター

光学式ドライブ

• DVD マルチ・ドライブ (一部のモデル)

ワイヤレス機能

- 内蔵ワイヤレス LAN
- 内蔵 Bluetooth
- 内蔵ワイヤレス WAN (一部のモデル)
- 内蔵ワイヤレス USB (一部のモデル)

セキュリティー機構

指紋センサー

仕様

寸法

- 幅: 318 mm
- 奥行き: 231 mm
- 高さ: 18.6 から 23.4 mm

環境

- 気圧を上げていない場所での最大高度: 3048 m
- 温度
 - 2438 m までの高度での使用時

動作時 (光学式ドライブを使用する場合): 5.0°C から 35.0°C 動作時 (光学式ドライブを使用しない場合): 10.0°C から 35.0°C 非動作時: 5.0°C から 43.0°C

- 2438 m より高い高度での使用時 加圧されていない条件下で使用する場合の最大温度: 31.3°C

注: バッテリーの充電は、気温が 10°C 以上の場所で行ってください。

- 相対湿度:
 - 動作時: 8% から 95%
 - 非動作時: 5% から 95%

発熱量

• 最大 65 W (222 Btu/hr)

電源 (AC アダプター)

- 50 から 60 Hz の正弦波入力
- AC アダプターの定格入力: 100 から 240 V AC、50/60 Hz

バッテリー・パック

• リチウムイオン (Li-Ion) バッテリー・パック

- 公称電圧: 11.1 V DC または 10.8 V DC (モデルによって異なります)
- 容量: 2.3 AH または 4.0 AH (モデルによって異なります)

バッテリーの残量

• バッテリーの残量については、タスクバーの「省電力メーター」を参照してくださ 11

付録 D. 特記事項

特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権(特許出願中のものを含む)を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に

© Copyright Lenovo 2007 67

記載されるすべての情報は、特定の環境において得られたものであり、例として提示されます。他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。 それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。 それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

米国輸出管理規制に関する注意事項

本製品は、米国輸出管理規制 (EAR) の規制対象品目であり、4A994.b. の輸出規制品目分類番号 (ECCN) が付けられています。本製品は、EAR E1 国名リストに記載の禁輸国を除くすべての国に再輸出することができます。

Electronic emissions notices

The following information refers to ThinkPad X300, machine type 6476, 6477, 6478, 2748, and 2749.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, used, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult an authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party:

Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



Industry Canada Class B emission compliance statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union EMC Directive conformance statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the installation of non-Lenovo option cards.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to CISPR 22/European Standard EN 55022.The limits for

Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

EU-EMC Directive (2004/108/EC) EN 55022 class B Statement of Compliance

Deutschsprachiger EU Hinweis

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln" EMVG (früher "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten"). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Japanese VCCI Class B statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基 づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをして下さい。

FU WFFF 指令

廃電気電子機器指令 (WEEE) マークは EU 諸国とノルウェーにのみ適用されます。こ の機器には、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2002/96/EC (WEEE) のラベルが貼 られています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み機器の回収とリサイクルの骨 子を定めています。このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をす る必要があることを知らせるために種々の製品に貼られています。

WEEE 指令の付則 (Annex) IV 規則によりマークされた電気/電子機器 (EEE) の使用者 は、使用済みの電気・電子機器を地方自治体の無分別ゴミとして廃棄することは許され ず、機器に含まれる有害物質が環境や人体へ与える悪影響を最小に抑えるためにお客様 が利用可能な廃電気・電子機器の返却、リサイクル、あるいは再生のための回収方法を 利用しなければなりません。WEEE の詳細については、 http://www.lenovo.com/lenovo/ environment を参照してください。

米国内のお客様に対する注意事項

カリフォルニアでの過塩素酸塩に関する情報:

CR (二酸化マンガン) コイン型リチウム電池には過塩素酸塩が含まれていることがあり ます。

過塩素酸塩には、特別な処理が適用される場合があります。詳しくは、次の Web サイ トを参照してください。

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

ENERGY STAR モデルについて



ENERGY STAR® は米国環境保護庁と米国エネルギー省の共同計画であり、エネルギー 効率の高い製品および使用方法を通してコストを削減し、環境を保護することを目的と しています。

Lenovo™ は ENERGY STAR の仕様に準拠した製品をお客様に提供しています。以下の マシン・タイプの Lenovo コンピューターに ENERGY STAR のロゴがついていれば、 ENERGY STAR 4.0 プログラム要件に従って設計およびテストされています。

6476, 6477, 6478, 2748, 2749

ENERGY STAR 準拠の製品および ThinkPad の省電力機能を利用することによって、消 費電力の削減ができます。消費電力の削減は、コスト削減の可能性、環境のクリーン 化、および温室効果ガスの削減に貢献します。

ENERGY STAR の詳細については、次の Web サイトを参照してください。

http://www.energystar.gov

日常業務においてエネルギーを効率的に使用することは不可欠です。そのために Lenovo では、ご使用の ThinkPad がある一定の時間使用されないと以下の省電力機能が有効に なるように設定しています。

Windows® XP の場合	Windows Vista の場合		
• 電源プラン: Energy Star - AC モード	・ 電源プラン: Energy Star - AC モード		
モニター電源オフ: 10 分後	ディスプレイ電源オフ: 10 分後		
ハード・ディスク電源オフ: 15 分後	スリープ: 25 分後		
システム・スタンバイ: 25 分後	詳細設定:		
システム・ハイバネーション: なし	- ハード・ディスク電源オフ: 15 分		
	後		
	- ハイバネーション: なし		

スリープ (Windows Vista) またはシステム・スタンバイ (Windows XP) モードを解除す るには、キーボードの Fn キーを押します。設定方法の詳細については、「Windows へ ルプとサポート」情報システムを参照してください。

ご使用の Lenovo コンピューターは工場出荷時に Wake on LAN® 機能が使用可能に設 定されています。この設定はコンピューターがスリープまたはスタンバイ状態になった ときも有効です。コンピューターがスリープまたはスタンバイ状態になっていて Wake on LAN を使用可能にする必要がない場合、スリープまたはスタンバイ状態についての Wake on LAN 設定を使用不可に切り替えて、消費電力を抑え、スリープまたはスタン バイ状態の時間を延長することができます。Wake on LAN の設定を切り替えるには、 デバイス マネージャで以下の手順を実行します。

Windows Vista の場合:

- 1 「スタート」→「コントロール パネル」とクリックします。
- 3. 「デバイス マネージャ」ウィンドウで、「ネットワーク アダプタ」を展開します。
- 4. ご使用のネットワーク・アダプター・デバイスを右クリックし、「**プロパティ**」をク リックします。
- 5. 「**電源の管理**」タブをクリックします。
- 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」チェッ ク・ボックスをオフにします。
- 7. 「**OK**」をクリックします。

Windows XP の場合:

- 1. 「**スタート**」→「**コントロール パネル**」とクリックします。
- 2. $\lceil \mathcal{N} \mathcal{J}_{\pi} \mathcal{V}_{\pi} \mathcal{L}_{\pi} \mathcal{L}_{\pi} \mathcal{L}_{\pi} \rangle$ $\rightarrow \lceil \mathcal{L}_{\pi} \mathcal{L}_{\pi}$
- 4. 「デバイス マネージャ」ウィンドウで、「ネットワーク アダプタ」を展開します。
- ご使用のネットワーク・アダプター・デバイスを右クリックし、「プロパティ」をク リックします。
- 6. 「電源の管理」タブをクリックします。
- 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」チェッ ク・ボックスをオフにします。
- 8. 「**OK**」をクリックします。

商標

以下は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

Lenovo

ThinkPad

Rescue and Recovery

ThinkVantage

ThinkLight

TrackPoint

Ultrabay

UltraNav

Wake on LAN

以下は、International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における商標です。

IBM (ライセンスに基づき使用しています。)

Microsoft、Windows および Windows Vista は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

© Copyright Lenovo 2007 75

索引

日本語、数字、英字、特殊文字の 順に配列されています。なお 濁 音と半濁音は清音と同等に扱わ れています。

「ア行]

アップグレード、デバイスの 37 安全上の注意と保証についての手引 き 1 インターネットでのヘルプ 49 液晶ディスプレイ クリーニング 6 問題判別 25 エラー・メッセージ 問題判別 11 お客様での取替え可能部品 (CRU) 59

[力行]

お客様登録 4

各国サポートの電話番号リスト 51 キーボード クリーニング 6 問題判別 22 記憶メディア 取り扱い 4 起動時の問題 問題判別 30 機能 ハードウェア 63 機能および仕様 63 休止状態 問題判別 23 クリーニング 液晶ディスプレイ 6 キーボード 6 コンピューター・カバー 6 光学式ドライブ

問題判別 30

交換、デバイスの 37 梱包材 3

サービス・パーティション

復元、工場出荷時コンテンツの

診断システム 10

[サ行] サービス体制 49

35 指紋センサー 取り扱い 5 問題判別 30 重要な説明 v 重要なヒント 3 出荷時コンテンツ 復元 34 仕様 ハードウェア 64 商標 75 知りたいことを探すには 1 診断 システム 10 ストレージ・デバイス 9 スマートセンター 49 各国の電話番号リスト 51 スリープ状態 問題判別 23 製品機能 63 製品仕様 64 製品保証 57 国際保証サービス 51 セカンド・バッテリー 交換 45

[夕行]

データのリカバリー 35 特記事項 67 米国内のユーザー向け 71 米国輸出管理規制 68 electronic emissions 68 EU 環境 71 FCC statement 68 ドライブ 取り扱い 4 トラベル・カバー 48 取り扱い、ThinkPad の 3

[八行]

ハードディスク・ドライブ アップグレード 40 診断 9 問題判別 29 パスワード 設定 5 問題判別 21 バッテリー 交換 37 問題判別 28 ヒント、重要 3 復元、工場出荷時コンテンツの 34 プロダクティビティー・センター 2 ヘルプおよびサービス 49 ポインティング・デバイス 問題判別 22 保証情報 57

「マ行]

マイナス・イオン 3 マニュアル 1 メモリー 交換 42 問題判別 20

© Copyright Lenovo 2007 77

セットアップ・インストラクション

ソリッド・ステート・ドライブ

アップグレード 40

(SSD) 33

診断 9

問題判別 29

問題の診断 9 問題判別 11 液晶ディスプレイ 25 エラー・メッセージ 11 キーボード 22 起動時の問題 30 光学式ドライブ 30 指紋センサー 30 ストレージ・デバイス 29 スリープまたは休止状態 23 パスワード 21 バッテリー 28 ポインティング・デバイス 22 メッセージで表示されないエラー 18 メモリー 20 AC アダプター 28

[ヤ行]

よくある質問と答え 7

[ラ行]

リカバリーについて 33 リカバリー・ディスク 復元、工場出荷時コンテンツの 35

Α

AC アダプター 問題判別 28 Access Help 1, 7, 11

B

BIOS Setup Utility 8 初期化 34

C

CRU (お客様での取替え可能部品) 59

P

PC-Doctor 9, 10 for Windows 9

R

Rescue and Recovery 2, 33 Rescue and Recovery ワークスペース

т

ThinkPad の内蔵モデムおよび内蔵無 線アダプターを日本国内でご使用に なる際の注意 2 ThinkPad の持ち運び 4 ThinkVantage ボタン 1, 2

ThinkPad

部品番号: 42X4180

Printed in China

(1P) P/N: 42X4180

